



Hoe werkt de Chipmunk weegschaal?

- Neem de weegschaal uit de doos en zet hem op een vlakke, harde ondergrond.



- Je hoeft de weegschaal niet aan of uit te zetten, hij is klaar voor gebruik.
- Ga in je ondergoed met beide voeten op de weegschaal staan.
- Knippert de display met het gewicht? Dan is de meting klaar.



- Stap van de weegschaal af. Je gemeten gewicht wordt automatisch via de Chipmunk router verstuurd.