



## Hoe werkt de Chipmunk activiteitstracker?

- In de doos vind je activiteitstracker, een oplaadkabel en een adapter.



- De tracker is opgeladen en klaar voor gebruik.
- Je draagt de tracker als een armband rond je pols.



- Tik op de display om de tracker te activeren.
- Door met een vinger omhoog of omlaag te vegen, navigeer je door de verschillende schermen.
- Je hoeft de tracker niet uit te zetten. Hij schakelt automatisch weer uit.



- De tracker geeft aan als de batterij bijna leeg is. Haal voor het opladen de tracker uit het polsbandje.
- Koppel de tracker aan de oplader.



- Steek de laadkabel in de adapter.



- Steek deze vervolgens in het stopcontact.
- Op het display staat 'charging' tijdens het opladen.
- Is de tracker volledig opgeladen? Stop het weer terug in het polsbandje.