



Hoe werkt de Chipmunk router met data-stick?

- In de doos vind je de witte Chipmunk router, een stroomkabel met adapter en een data-stick voor het versturen van je gegevens.



- Zet de router voor een raam voor het beste signaal. Liever niet in een kast of achter een deur.
- Steek de adapter in het stopcontact.
- Branden de groene lampjes? Dan is hij klaar voor gebruik.