



Waage (MiScale)





Vorbereitung:

- Öffnen Sie die Packung und nehmen Sie die Waage heraus.
- Setzen Sie die Waage auf den Boden. Setzen Sie die Waage nicht auf einer Matte oder ein Teppich.
- Die Batterien sind in der Waage schon eingelegt, die Waage ist hiermit direkt einsatzbereit.

Die Messung:

1. Sie brauchen die Waage nicht einzuschalten. Sobald Sie auf der Waage stehen schaltet sich das Display ein und Ihr Gewicht wird gemessen.
2. Stellen Sie sich in Unterwäsche auf der Waage.
3. Bleiben Sie so still wie möglich, bis das Gewicht auf der Anzeige blinkt.
4. Sobald der Gewichtswert blinkt, ist die Messung beendet und Sie können sich wieder auf den Boden stellen.
5. Warten Sie, bis sich die Waage von selbst ausschaltet.
6. Wiederholen Sie die Messung noch zweimal in kurze Zeitabständen. (Sie führen also insgesamt 3 Messungen durch).
7. Ihr Gewicht wird automatisch über den Chipmunk-Router gesendet, Sie brauchen hierzu nichts tun.

Hier finden Sie praktische Anleitungsvideos:

<https://www.chipmunkhealth.com/de/anleitungen>