



## Hoe werkt de Chipmunk router met internetkabel?

- In de doos vind je de witte Chipmunk router, een stroomkabel met adapter en een internetkabel.



- Plaats de witte Chipmunk router dichtbij de internetrouter in je woning. Je moet de router wel nog kunnen zien.
- Sluit de internetkabel aan op de witte Chipmunk router.



- Sluit vervolgens de internetkabel aan op je eigen internetrouter.



*De internetrouter op deze afbeelding is een voorbeeld van een router. Je eigen internetrouter kan er anders uitzien.*

- Steek de stroomkabel van de witte Chipmunk router in het stopcontact.



- Branden de groene lampjes? Dan is hij klaar voor gebruik.